Ví dụ 3: Trở kháng của một mạch nối tiếp là bao nhiêu gồm một tu điện có điện kháng dung là 7 ohms, một cuộn cảm với điện kháng cảm ứng là 10 ohms, và một điện trở với điện kháng 4 ohms? [Hình 9-27]

Giải pháp:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{4^2 + (10 - 7)^2}$$

 $Z = 5\Omega$ 

Để tìm tổng dòng điện:

$$I_T = \frac{E_T}{Z}$$


$$I_{T} = \frac{110V}{5\Omega}$$

$$I_T = 22_{ampe}$$


Hãy nhớ rằng điện kháng cảm ứng và điện kháng dung có thể gây ra sự lệch pha giữa điện áp và dòng điện. Trong ví dụ này, phản kháng cảm ứng lớn hơn phản kháng dung, do đó diện áp vượt trước dòng điện.

## Cần lưu ý rằng do cảm kháng, dụng kháng

phản kháng, và điện trở ảnh hưởng lẫn nhau theo góc vuông, điện áp sụt của bất kỳ mạch AC nối tiếp nào nên được cộng bằng phép cộng vectơ. Hình 9-28 cho thấy độ sụt áp trên mạch AC nối tiếp được mô tả trong ví du 3 ở trên.



Hình 9-27. Một mạch điện chứa điện trở, độ tự cảm, và điện dung.



Hình 9-28. Sut áp.

Để tính toán sụt áp riêng lẻ, chỉ cần sử dụng

các phương trình:

$$E_R = I \times R$$

$$E_{XL}=I\times X$$

$$E_{XC} = I \times X$$
 C

Để xác định tổng điện áp đặt vào cho mạch, mỗi phải cộng từng sụt áp bằng phép cộng vector.

$$E_T = \sqrt{E_R^2 + (E_L - E_C)^2}$$

$$E_T = \sqrt{88^2 + (220 - 154)^2}$$

$$E_{T} = \sqrt{88^2 + 66^2}$$

$$E_{T} = \sqrt{12.100}$$

## Mach AC Song Song

Khi giải các mạch AC song song, người ta cũng phải sử dụng một đao hàm của Đinh lý Pythagoras. Phương trình để tìm trở kháng trong mạch AC như sau:

$$Z = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2}$$

Để xác đinh tổng trở của mach song song được hiển thi mag Hình 9-29, trước tiên người ta sẽ xác định dung kháng và cảm kháng cảm ứng. (Hãy nhớ chuyển đổi microfarads đến farads.)